

แบบบันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)
เรื่อง การติดตั้งชุดไมโครโฟน Bosch CCS900 TH : ภาพรวมของการก่อนฟังและไอคอนการเล่น
ของชุมชนนักปฏิบัติสตูดิโอ (Studio Media)
วันศุกร์ ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

ชื่อชุมชนนักปฏิบัติ ชุมชนสตูดิโอ (Studio Media)
หน่วยงาน ชุมชนนักปฏิบัติหน่วยงานสนับสนุน กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รายชื่อสมาชิก

คุณเอื้อ	ผศ.นิวัตร	จารุวาระกุล
คุณอำนวย	นายนพชัย	ทิพย์ไกรราช
คุณลิขิต	น.ส.ร็องนงค์	ชมปรีดา
คุณกิจ	น.ส.ดลวรรณ	สุทธิวัฒน์กำจร
คุณประสาน	น.ส.วันธนา	แก้วผาบ

สมาชิกในกลุ่ม

๑. นายมงคล	ชนะบัว
๒. น.ส.มณฑนา	ตุลยนิษกะ
๓. น.ส.พัฒนาพร	ดอกไม้
๔. นายกฤษณ์	จำนงนิตย์
๕. นายปฐมพงศ์	จำนงค์ลาภ
๖. นายกิตติ	แย้มวิชา
๗. น.ส.เพชรอร	วงษ์หรรษา
๘. น.ส.ปัญญาพร	แสงสมพร
๙. น.ส.นฤมล	ชุมคช
๑๐. นายศักดิ์เทพ	จำนงค์ลาภ


ผู้เล่า	รายละเอียดของเรื่อง	สรุปความรู้ที่ได้
น.ส.ดลวรรณ สุทธิวัฒนกำจร	ภาพรวมของการก่อนฟังและไอคอนการเล่น	ภาพรวมของไอคอนก่อนฟัง / เล่น ไอคอนต่อไปนี้จะแสดงผล / ใช้ในช่วงก่อนการฟังและการเล่น

ชุดไมโครโฟน BOSCH CCS900 TH

ภาพรวมของการก่อนฟังและไอคอนการเล่น

ตารางที่ ๗.๔ ภาพรวมของการก่อนฟังและไอคอนการเล่น

Icon	Icon name	Function of icon
	Pre-listen	เมื่อก่อนฟังจะถูกเลือกไอคอนนี้จะปรากฏที่ด้านบนขวามือมุมของจอแสดงผล
	Playback	เมื่อเล่นภาพจะถูกเลือกไอคอนนี้จะปรากฏที่มุมขวาด้านบนของจอแสดงผล
	Start	เริ่ม pre - ฟังหรือเซสชันการเล่นขึ้นอยู่กับโหมดที่เลือก แฟ้มแรกในรายการจะเล่น ทันทีที่แฟ้มนี้ได้รับการเล่นไฟล์ที่ถูกต้องต่อไปจะเริ่มต้น
	Pause	หยุดก่อนฟังหรือเซสชันการเล่นขึ้นอยู่กับโหมดที่เลือก เมื่อก่อนฟังหรือการเล่นที่ได้รับการหยุดชั่วคราวไอคอน Start จะปรากฏขึ้นและเริ่มที่จะแฟลช กดปุ่มเริ่มต้นเพื่อดำเนินการต่อกับเซสชัน
	Stop	หยุดฟังก่อนหรือเซสชันการเล่นขึ้นอยู่กับโหมดที่เลือก
	Previous	ข้ามไปยังไฟล์ก่อนหน้า (ยังเห็นย้อนกลับอย่างรวดเร็ว). ไอคอนจะปรากฏเฉพาะเมื่อไฟล์ที่ถูกต้องสามารถใช้ได้ หมายเหตุ : จะข้ามไปที่แฟ้มสุดท้ายในรายการเมื่อเริ่มต้นของรายการที่ได้รับถึง
	Next	ข้ามไปยังไฟล์ถัดไป (ยังเห็นข้างหน้าอย่างรวดเร็ว) ไอคอนจะปรากฏเฉพาะเมื่อไฟล์ที่ถูกต้องสามารถใช้ได้ หมายเหตุ : จะข้ามไปที่แฟ้มแรกในรายการเมื่อสิ้นสุดของรายการที่ได้รับถึง
	Fast rewind	rewinds รวดเร็วในการเริ่มต้นของแฟ้ม (ความเร็วปกติ 10x) ไอคอนจะปรากฏเฉพาะในกรณีที่ปุ่มกดก่อนหน้านี้และจัดขึ้นในเวลา 2 วินาทีหรือนานกว่า

	Fast forward	ส่งต่ออย่างรวดเร็วไปยังจุดสิ้นสุดของแฟ้ม (ความเร็วปกติ 10x) ไอคอนจะปรากฏเฉพาะในกรณีที่ปุ่มต่อไปคือการกดและจัดขึ้นในเวลา 2 วินาทีหรือนานกว่า
---	--------------	---

ภาพประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)
ของชุมชนสตูดิโอ (Studio Media)



การถอดบทเรียนการเรียนรู้ด้วยการวิเคราะห์หลังการปฏิบัติ After Action Review (AAR)

๑. เป้าหมายของการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้คืออะไร

การถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้เรื่อง การติดตั้งชุดไมโครโฟน Bosch CCS900 TH : ภาพรวมของการก่อนฟังและไอคอนการเล่น ได้แก่

๑.๑ การเตรียมความพร้อมสำหรับ การติดตั้งชุดไมโครโฟน Bosch CCS900 TH : ภาพรวมของการก่อนฟังและไอคอนการเล่น และเป็นขั้นตอนที่บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปปฏิบัติตามได้

๑.๒ มีระบบการเตรียมความพร้อมสำหรับ การติดตั้งชุดไมโครโฟน Bosch CCS900 TH : ภาพรวมของการก่อนฟังและไอคอนการเล่น ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

๑.๓ บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถนำ การติดตั้งชุดไมโครโฟน Bosch CCS900 TH : ภาพรวมของการก่อนฟังและไอคอนการเล่น มาปรับใช้ได้ถูกต้อง

๒. สิ่งที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายคืออะไร เพราะอะไร

ได้องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการเรียนรู้ การติดตั้งชุดไมโครโฟน Bosch CCS900 TH : ภาพรวมของการก่อนฟังและไอคอนการเล่น ใช้โหมดการฟังก่อนที่จะฟังการสนทนาก่อนที่จะเล่นมันกลับไปขึ้น เสียงที่สัญญาณที่เป็นปัจจุบันที่จอภาพลำโพงหรือหูฟังถ้าเชื่อมต่อ

๓. สิ่งที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายคืออะไร เพราะอะไร

-

๔. สิ่งที่เกิดความคาดหวังคืออะไร

การติดตั้งชุดไมโครโฟน Bosch CCS900 TH : ภาพรวมของการก่อนฟังและไอคอนการเล่น การใช้โหมดการเล่นที่จะเล่นการสนทนากลับไปยังผู้เข้าร่วมประชุม สัญญาณเสียงที่เป็นปัจจุบัน ลำโพงหรือหูฟังการตรวจสอบถ้าการเชื่อมต่อเช่นเดียวกับที่มอบหมายลำโพง

๕. คิดจะกลับไปทำอะไรต่อ

กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะมีการจัดกิจกรรม ครั้งต่อไปประมาณเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘